





MKT Anker für ungerissenen Beton und für gerissenen Beton









Dübel und Anker für mittlere und schwere Lasten, Mungo / MKT-Ankerprogramm

Tampons et chevilles d'ancrage pour charges moyennes et lourdes Mungo / MKT

 Mungo® 10.001	 Mungo® 10.001	 MKT/Mungo® 10.002	zn  MKT 10.003	 MKT 10.003
zn  MKT 10.004	zn  MKT 10.004	 Mungo® 10.005	 Mungo® 10.005	 Delta® 10.006
 10.006 – 10.007	 10.007	zn  Lavabo 10.008	zn  10.009	Ms  10.009
zn  10.010	zn  10.010	zn / A4  MKT 10.011 – 10.016	 MKT 10.017 – 10.019	 MKT 10.020 – 10.021
zn  MKT 10.020	zn  MKT 10.022, 10.048	zn  MKT 10.022	zn  MKT 10.023	zn / A4  MKT 10.023 – 10.025
 MKT 10.025	zn / A4  MKT 10.026	 MKT 10.027	 MKT 10.027 – 10.028	zn  MKT 10.029
A4  MKT 10.030 – 10.031	 MKT 10.031	 MKT 10.032, 10.040, 10.046 – 10.047	 MKT 10.032	 MKT 10.033, 10.040
 MKT 10.033 – 10.034	 MKT 10.034	zn  MKT 10.034	zn  MKT 10.035	 MKT 10.035

MKT Anker- und Dübelprogramm, Montagewerkzeuge, Blindnieten Cherry

assortiment d'ancrage et de fixation MKT, outils, rivets aveugles Cherry

 MKT 10.036	 MKT 10.037	 MKT 10.037	 MKT 10.037	zn / A4  MKT 10.038 – 10.039
zn / A4  MKT-VMU 10.041 – 10.042	zn / A4  MKT-VMU 10.042 – 10.043	zn / A4  MKT-VMU 10.043 – 10.044	zn / A4  MKT-VMU 10.044 – 10.045	 MKT-VMU 10.046
Geomet  Mungo® 10.049	zn  Multi-Monti 10.050 – 10.053	 MFX 10.054 – 10.064	 MFX 10.055 – 10.066	 MFX 10.061 – 10.064
 MFX 10.062	 MFX 10.063	 EMEL 10.067	 MFX/FAR® 10.068	 FAR® 10.068
 ACCU-BIRD, POWER-BIRD 10.069	 FAR® 10.069	 MFX 10.070	 RAC 10.070	zn  WEBI® 700 Z 10.071
 WEBI® 723 10.071	 WEBI® 703 10.072	zn  WEBI® 800 10.072 – 10.073	zn  WEBI® 803 10.073	A4  WEBI® 730 10.073
zn  WEBI® 708 10.074				

Ankerstangen VMZ-A MKT

Tiges d'ancrage VMZ-A MKT

